

Procedura zdejmowania blokady głównej

Przycisnąć na pilocie przycisk „PILOT” następnie wprowadzić kod przypisany do danego numeru fabrycznego . Jeżeli kod jest prawidłowy to na wyświetlaczach powinno się pokazać „C” i „D” jeżeli kod jest nieprawidłowy to pokaże się „-„ „-„ na obu bocznych wyświetlaczach