



**OBJAŚNIENIA- numery żył w kablu**

- 1- styk ruchomy wzbudzenia
- 2- styk zwierny – podłączać w przypadku równoległego łączenia przycisków w grupie
- 3- styk rozwierny - podłączać w przypadku szeregowego łączenia przycisków w grupie
- 4+ i 5- – wyzwalenie matrycy LED napięciem z potwierdzenia od sterownika (24VDC)
- 6- faza czasowa ( blokada akustyki )
- 7- neutralny (zasilanie)
- 8- faza światła czerwonego (zasilanie sygnał pomocniczy)
- 9- faza światła zielonego (zasilanie sygnału światła zielonego)
- 10- głośnik sygnału światła zielonego
- 11- głośnik sygnału światła zielonego
- A,B,C- układ połączenia niezależnego w celu rozróżnienia kierunku przejścia
- Strzałka oznacza kierunek podłączenia do sterownika